

Kurzinformation zu Ihren Rauchwarnmeldern

Rauchwarnmelder schlagen bei einem Brand frühzeitig Alarm und retten so Menschenleben. Doch dafür müssen sie störungsfrei funktionieren!

In Ihrer Wohnung sind Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-OMS installiert. Folgende Teile sind für Sie wichtig:



1 Test- und Stummschaltknopf

Der Knopf befindet sich in der Mitte des Rauchwarnmelders. Er kann vom Boden aus mit einem Besenstiel betätigt werden. So lässt sich ein Falschalarm, beispielsweise durch Kochdämpfe, rasch abschalten.

Der Ei6500-OMS ist ein Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Geräteinformationen aus der Ferne ausgelesen werden können. Ein Betreten der Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht mehr nötig.

2 Raucheintrittsöffnungen

Im Umkreis von 50 Zentimetern dürfen keine Regale oder andere Gegenstände an Decke oder Wänden angebracht werden. Diese können den Raucheintritt behindern. Ausnahme bilden bereits bei der Installation vorhandene feste Einbauten.

Wir empfehlen, Ihre Rauchwarnmelder regelmäßig selbst zu testen, um sich und Ihre Familie mit dem Alarmton vertraut zu machen. Halten Sie hierfür einfach den großen Testknopf gedrückt.

3 LED

Ist das Gerät defekt oder der Raucheintritt behindert, blinkt die LED des Rauchwarnmelders. Im Normalbetrieb gibt die LED keine Blinksignale aus. **Auf der Rückseite dieses Informationsblattes finden Sie eine Übersicht möglicher Signale.**



Bitte beachten Sie, dass die Geräte auch bei Malerarbeiten nicht abgenommen werden dürfen. Nutzen Sie bitte die in unseren Service-Centern kostenfrei erhältlichen Abdeckhauben, welche die Rauchwarnmelder vor Verschmutzungen schützen.

Signalerklärung

—	Normalbetrieb Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
 1 x Blinken · Alarmton (anschwellend)	Funktionstest Das Signal wird ausgegeben, solange der Testknopf gedrückt gehalten wird.
 1 x Blinken · Alarmton	Alarm Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr Gerät befindet. Durch Drücken des Testknopfes kann der Melder für 10 Minuten stummgeschaltet werden.
 5 x Blinken	Hindernis im 50-Zentimeter-Radius des Melders Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED Signal durch Drücken des Testknopfes abschalten.
 5 x Blinken · 5 x Piepen	Melder vollständig abgedeckt Entfernen Sie die Abdeckung, um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.
 2 x Blinken · 2 x Piepen	Sensorfehler Das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte bei Delta-t (siehe unten). Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
 1 x Blinken · 1 x Piepen	Batterieleerstand Das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte bei Delta-t (siehe unten). Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
 2 x Blinken	Schallgeberfehler Das Gerät ist defekt und muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte diesbezüglich bei Delta-t (siehe unten).

Sollten Sie eine eventuelle Störung anhand der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an die Delta-t Messdienst GmbH:



Telefon-Hotline 03672 3769892
rauchwarnmelder@delta-t-thueringen.de