

Kurzinformation Rauchwarnmelder Ei6500-OMS

Im Auftrag Ihres Vermieters, der jenawohnen GmbH, haben wir in Ihrer Wohnung Rauchwarnmelder des Typs Ei Electronics Ei6500-OMS installiert. Diese kleinen Geräte können im Brandfall Leben retten!

In diesem Informationsblatt haben wir Ihnen nützliche Hinweise zum Umgang mit den Rauchwarnmeldern sowie eine Übersicht der Signale und deren Ursache zusammengestellt.

Bitte bewahren Sie dieses Dokument gut auf.

1 Großer Test-/ Stummschaltknopf

Der zentrale Test- und Stummschaltknopf befindet sich in der Mitte des Rauchwarnmelders. Er kann vom Boden aus mit einem Besenstiel oder Regenschirm betätigt werden. So lässt sich ein Falschalarm, beispielsweise durch Kochdämpfe, schnell abschalten.

2 Raucheintrittsöffnungen

Im Umkreis von 50 cm dürfen sich keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt in den Melder behindern. Eine Ausnahme bilden bereits bei der Installation vorhandene Einbauten, Wände o. ä.

3 LED

Die LED des Rauchwarnmelders blinkt, wenn das Gerät defekt oder der Raucheintritt behindert ist. Im Normalbetrieb gibt die LED keine Blinksignale aus.



Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht zu den möglichen Blinksignalen.



Der Ei6500-OMS ist ein Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Melderinformationen aus der Ferne ausgelesen werden können.








Ein Betreten der Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht mehr nötig.

Bitte beachten Sie, dass die Rauchwarnmelder auch bei Malerarbeiten nicht abgenommen werden dürfen. In den Service-Centern von jenawohnen erhalten Sie kostenfreie Abdeckhauben. Mit diesen sollten Sie die Rauchwarnmelder während der Arbeiten unbedingt vor Verschmutzungen schützen.

Tipp

Wir empfehlen, dass Sie Ihre Rauchwarnmelder regelmäßig selbst testen, um sich und Ihre Familie mit dem Alarmton vertraut zu machen. Halten Sie hierfür einfach den großen Testknopf gedrückt.

Signalübersicht EI6500-OMS

–	Normalbetrieb Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
1x Blinken/anschwellender Alarmton 	Funktionstest Das Signal wird ausgegeben solange der Testknopf gedrückt gehalten wird.
1x Blinken/Alarmton 	Alarm Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Alternativ kann der Melder durch Drücken des Testknopfes für 10 Minuten stummgeschaltet werden.
5x Blinken 	Hindernis im 50 cm Radius des Melders Der Melder hat ein Hindernis im 50 cm Radius entdeckt. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED Signal durch Drücken des Testknopfes abschalten.
5x Blinken/5x Piepen 	Melder vollständig abgedeckt Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.
2x Blinken/2x Piepen 	Sensorfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
1x Blinken/1x Piepen 	Batterieleerstand Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
2x Blinken 	Schallgeberfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle.

Kontakt

Sollten Sie eine eventuelle Störung anhand der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte

an unsere kostenfreie 24-h-Hotline unter: **0800-4480030**

oder senden Sie uns eine E-Mail an: **rauchmelder@varys.de.**